NÁVOD NA POUŽITÍ
ZBRANĚ

NORCONIA

B2

AIRSOFT PRO

ČISTĚNÍ VZDUCHOVKY

Čistěte zbraň

- **po cca 60 – 100 výstřelech**
- **po každém navlhnutí**
- **v případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok**
- **v náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc**

ČISTĚNÍ VÝVRTU :

Prostříkněte vývrt a nábojovou komoru vhodným čistícím přípravkem (např. WD 40. Konkor na zbraně apod.) a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečistění použijte mosazný nebo štětinový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny nečistoty odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

ČISTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ:

Ostatní části vzduchovky čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem.Při čistění můžete použít konzervační olej nebo petrolej, případně jiné prostředky, které jsou na trhu k dispozici.

KONZERVACE:

Vývrt, a všechny přístupné součásti po vyčistění do sucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem.

Před střelbou vytřete vývrt do sucha.

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	B2
RÁŽE:	4,5 mm (.177) / 5,5 mm
ÚSŤOVÁ RYCHLOST:	180/160 m/s
CELKOVÁ DÉLKA:	1086 mm
DÉLKA HLAVNĚ:	480 mm
POČET DRÁŽEK:	12
HMOTNOST:	2,8 kg
MAX. DOSTŘEL	110 m
ODPOR SPOUŠTĚ:	15 – 35 N

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznamte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. **Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabita.**
2. **Nikdy nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.**
3. **Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.**
4. **Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabita.**
5. **Zbraň přechovávejte nenabitou.**
6. **Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.**
7. **Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně je čistý a bez překážek.**
8. **Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušnou pro ráži vaší zbraně.**
9. **Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.**

10. **Vždy dbejte zvýšené opatrnosti když je vzduchovka nabita a natažena. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.**
11. **Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.**
12. **Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za váš cíl ještě několik desítek metrů.**
13. **Nikdy nastřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu.**
14. **Pokud držíte vzduchovku, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.**
15. **Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že vzduchovka není nabitá.**
16. **Vzduchovku přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.**
17. **Nikdy neupravujte součástky zbraně,Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.**

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

STŘELIVO:

Používejte výhradně střelivo tovární výroby příslušné ráže. Použití jiného střeliva může poškodit zbraň nebo způsobit zranění střelce.

NABÍJENÍ VZDUCOVKY:

Při nabíjení mějte vždy zamířeno do bezpečného prostoru !

Palcem levé ruky uvolněte pojistku hlavně (výrazná páčka v levé přední části pouzdra pístu). Hlaveň sklopte a tahem k sobě natáhněte píst. Do hlavně vložte diabolku nebo brok příslušné ráže. Hlaveň pohybem vzhůru zaklapněte. Nyní je vzduchovka připravena ke střelbě.

POKYNY PRO ÚDRŽBU

Doporučujeme po cca 50 – 60 výstřelech přimáznout pístní válec a píst asi třemi kapkami vhodného oleje (Konkor, WD-40).
Olej aplikujte přepouštěcím otvorem v pístním válci, kterým při výstřelu proudí vzduch do hlavně.
Vzduchovku neskladujte v nevhodném, zejména vlhkém a prašném prostředí.
Neukládejte vzduchovku s nataženým pístem nebo se střelou v hlavni.

NIKDY NESTŘÍLEJTE „ NAPRÁZDNO „ !

POZOR !

Vzduchovka je zbraní ve smyslu zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a pro její používání platí plně ustanovení o jejím zabezpečení, používání na vyhrazených místech, ke stanoveným účelům apod. Samostatně používat zbraň může pouze osoba starší 18 let. Zbraň je určena ke sportovní střelbě a nikoliv na živé cíle.