



Ovládání svítilny a výměna baterií

Svítilnu rozsvítíte zmáčknutím vypínače na koncovce svítilny.

Při výměně baterií odšroubujte koncovku svítilny, vyjměte držák baterií a vložte do něj **3 alkalické nebo lithiové baterie** typu **AAA** (mikrotužkové, LR03). Dbejte při tom na jejich **správnou polaritu**, která je vyznačena na bocích držáku (dvě baterie vždy směřují stejným směrem, jedna baterie je orientována opačně).

Následně vložte držák baterií zpět do svítilny – ve směru šipky, která je vyznačena na jeho boku. Správná orientace držáku je také patrná na obrázku výše. Koncovku poté pečlivě zašroubujte.

Nesvítil do očí! Není hračka pro děti.

- Délka: 113 mm
- Průměr hlavy: 33 mm
- Průměr rukojeti: 27 mm
- Hmotnost: 126 g (vč. baterií)



Euro Security Products, s.r.o.

Hyacintová 20, 106 00 Praha 10, ČR

tel.: (+420) 272 660 617 • www.eurosecurity.cz

